

Схема сборки дивана «Вестон»

1. Проверить список деталей, узлов и фурнитуру:

Сиденье с бельевым ящиком.....	1шт. (№ 1)
Спинка.....	1шт. (№ 2)
Подлокотники.....	2шт. (№ 3)
Задняя спинка (соединительная).....	1шт. (№ 4)
Приспинные подушки.....	2шт.
Болт М8х110.....	4шт.
Шайба 8.....	4шт.
Проставка.....	4шт.
Болт М6х20.....	4шт.
Шайба 6.....	4шт.

2. Потянув «вверх» и «на себя» выдвинуть сиденье дивана (№1).

3. Установить на сиденье с бельевым ящиком (№1) спинку (№2) и закрепить с помощью болтов М6х25 через кронштейн к бельевому ящику (предварительно открыть змейку №9 на нижней части спинки и повернуть кронштейн так чтобы он вышел через отверстие на чехле спинки, закрыть молнию).

4. Установить на сиденье с бельевым ящиком (№1) подлокотники (№3), закрепить подлокотники с помощью болта М8х110-4шт. через шайбу 8-4шт. и деревянную проставку.

5. Опустить спинку (№2) на сиденье с бельевым ящиком (№1). Установить заднюю спинку (№4) в ответную часть замков на подлокотниках (№3).

6. Поднять спинку (№2) в вертикальное положение. Вернуть сиденье (№1) в положение диван. Установить приспинные подушки.

