

Код 683

Диван-кровать «Вэйв»

Схема сборки дивана

1. Освободить диван от упаковки.
2. Установить на диван подлокотники, соединив зацепы диванной части с подлокотниками (Рис.1).
3. Расставить приспинные подушки (Рис.2).

Рисунок 1



Рисунок 2

