



Код 663

Диван-кровать «Амелия»



Сборка дивана

1. Для сборки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
2. Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
3. Для сборки изделия необходимо:

Ключ гаечный S13		Отвертка PZ2	
------------------	---	--------------	---

4. Установка опор (закрутить до упора):

