

Код 662

Модель «Эмма»

Сборка дивана

1. Для сборки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
2. Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
3. Для сборки изделия необходимо ключ гаечный S13:

Схема сборки

1. Проверить комплектацию:
 Декоративная опора – 4 шт.
 Опора цокольная – 1 шт.
 Болт М8х90 шестигр. – 4 шт.
 Шайба 8 – 4 шт.
 Прокладка фетровая d20 – 5 шт.
 Саморез 4_20 – 4 шт.
2. Установить опоры деревянные (4 шт.) и пластиковую (1 шт.) в отверстия снизу короба.
3. Установить подлокотники на диван при помощи болтов М8х90 шестигр. – 4 шт. через шайбы – 4 шт.

